User Manual

手提CD/MP3/USB收錄音機 使用說明書

AK-W913UL

SAMPO

保證書印製於說明書最後頁

請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章,以確保您的權益

競62路既頁於華大源山廳線園鄉



| |消耗功率 | |_{15W} 電源 額定電壓 AC 110V/60Hz

淨重 七只埋代 生產國別

規格

電源供應 AC 110V/60Hz

消耗功率

輸出功率 $\cdots 1.8W \times 2 (RMS)$

P.M.P.O.輸出功率 ······ 144W

収音機接収頻率

FM 88-108 MHz

警告

為了避免火災或是電擊的危險,請勿讓本機暴露於雨中或濕氣中。

變壓器或電源線請確實插牢於電源插座内,以冤因未插牢而引起插頭產生高熱,而造成意外。



小心

為了避免電擊的危險,請勿打開封蓋或背板,内部並沒有任何使用者可更動的零件。 若有任何疑問,請洽詢經銷商。





正三角形内有一個驚嘆號是要提醒使用者,隨本機所附之文件内有重要的操作及維護(服務) 指示說明。



正三角形内有一個帶有箭頭之閃電符號的標誌,是要提醒使用者在產品外殼内具有未經絕緣 之"危險的高壓電",其電壓可能足以使人員受到電擊的威脅。

目録

2 各部名稱	7	重複播放
--------	---	------

3 本機特點 8 程序播放記憶

4 安全注意事項 8 清除程序播放記憶

5 安裝方法 8 USB裝置功能

5 安裝步驟 8 低音加強功能

5 安裝場所 9 耳機的使用

6 功能操作 9 卡帶操作

6 功能選擇 9 播放卡帶

6 CD唱片的使用 9 錄音

7 音量調整 10 保養方法

7 CD唱片的播放 11 故障排除

7 搜尋特定樂曲 12 緊急處理方法

7 搜尋特定歌曲片段 13 關於售後服務


> 13 **死**青 聲 明

0000


各部名稱

- 1.▶**Ⅱ**放音/暫停/USB鍵
- 2.USB裝置插孔
- 3.功能選擇鍵
- 4.CDP9
- 5. 音量鈕
- 6.目錄-/-10選曲鍵
- 7.耳機孔
- 8.編輯程序/播放模式鍵
- 9.■停止鍵
- 10.Ⅱ卡帶暫停鍵
- 11.■▲卡帶停止/退出鍵
- 12. ◀卡帶前進鍵
- 13.▶▶ 卡帶退後鍵
- 14. ▼卡帶放音鍵
- 15.●卡帶錄音鍵
- 16.CD門開啓位置
- 17.目錄+/+10選曲鍵

- 18.波段選擇開關
- 19.FM立體燈
- 20. 選擇頻道鈕
- 21.電源燈
- 22. 低音加強鍵
- 23. ▶ 前進鍵
- 24. ◄ 後退鍵
- 25.天線
- 26.電池蓋
- 27. 電源線插座
- 28.CD放音/暫停鍵
- 29.CD後退鍵
- 30.CD停止鍵
- 31.CD/MP3 -10鍵
- 32.編輯程序/播放模式鍵
- 33.CD前進鍵
- 34.CD/MP3 +10鍵
- 35.電池蓋









包裝清單: • 手提式CD音響1台 附件: • 遙控器1支 • 電源線1條 • 使用說明書1本(含保證書)

本機特點

- HI/FI立體聲
- 可播放CD/MP3/USB/錄音帶/收音機功能
- AM(MONO)/FM立體聲收音
- 具USB裝置插孔
- 具有耳機插孔
- CD 20首及MP3/USB 99首曲目編輯
- CD/MP3/USB重複播放、單曲重複播放、資料夾重複播放及隨機播放功能
- 可錄廣播頻道節目或CD/MP3/USB
- 具低音加強功能
- 附遙控器











安全注意事項

在使用本機之前,應仔細閱讀下列事項及使用說明,閱後並請妥為收存,以備將來參考:

- 本機請勿置於雨中、濕氣中或避冤陽光直射及遠離其他會產生熱能的裝置。
- 本機放置位置請勿太靠近電視、電腦、錄影機及手機,以免遭受干擾,產生錯誤動作。
- 使用本機的工作溫度為5°~35℃。
- 長期不使用本機時,應將其電源線插頭從插座内拔出。
- 請勿將雜物或液體從機身開口處放進入機身內部。
- 當本機出現下列情況時,應請合格的維修人員進行維修:
 - A: 故障或液體落入本機内。
 - B: 雜物或液體落入本機内。
 - C: 受到雨淋。
 - D:無法正常操作或性能出現明顯變化。
 - E:不慎跌落或外殼受損。
- 請勿擅自拆下任何蓋子、內部裝置或調校內部裝置,請交由本公司專業人員進行維修。
- 使用耳機時,請勿將音量調太大聲,以冤聽力受損。
- 當耳朶產生耳鳴時,應將音量調小或取消耳機使用。
- 當使用開放式耳機時,請勿將音量調太大聲,以避免聽不到周遭的聲音。

安裝方法

安裝步驟

- 打開CD蓋, 先取出"雷射頭保護紙片"。
- 交流供電:當插上交流電源插頭後,且
 功能選擇開關
 切在錄音帶位置
 表示本機已處於待機狀態。若不想消耗電源,確保安全,請在不使用
 時將電源線插頭拔出。
- 電池供電:打開機底電池蓋,照指示依正負方向放入8個2號電池。在使用電池時,請將機後插上的交流電源線插頭拔出,如未拔除電源線插頭 ,電池將無法供電。
- 遙控器: 打開遙控器後方電池蓋, 依正負極性裝入2顆4號電池, 再裝回電池蓋即可。

安裝場所

本機應安裝於陰涼、乾燥、通風、無腐蝕性氣體的地方。盡量避免放在 潮濕或高溫曝曬的地方。

注意事項

- 更換電池時,請將交流電源插頭暫時拔出。
- 若長時間不使用電池,請將電池取出。

功能選擇 ※本機平時待機時,"功能選擇開關"請切在錄音帶位置。

- 收音機:將 功能選擇開關 推至收音機狀態,推動 波段選擇開關 選擇AM(調幅)、FM(調頻)、FM立體聲。再旋轉 選擇頻道鈕 選擇所需收聽的電台頻率位置。
- 錄音帶:將 功能選擇開關 推至錄音帶狀態,此時接通錄音帶功能,且也為待機狀態。
- CD唱片:將 功能選擇開關 推至"CD/MP3/USB",按下 放音/暫停/USB►II 時,如果裝有CD唱片即進入CD播放功能。
- USB:將「功能選擇開關」推至"CD/MP3/USB",長按「放音/暫停/USB▶II」,即進入USB播放功能。

注意事項

- 當有FM立體信號時則"FM立體燈"發亮。
- 當收聽廣播而有雜音出現時,可能是因信號減弱或改變導致,此時可以拉長並調整天線或輕微轉動機器擺放的方向。

CD唱片的使用

• 請使用印有右列標誌CD唱片,您可使用12CM或8CM的CD唱片而不必另外加裝轉換器。

注意事項

• 請勿在光碟上任一面貼上任何貼紙,以免造成音響故障。

- 為避免損傷光碟,請勿在音響讀取光碟時打開CD門。
- 音響播放的能力,會因為不同的光碟而有所差異,這必須依光碟的品質及燒錄片子時的品質而定。

音量調整

• 旋轉 音量鈕 ,可依個人需要調整音量的大、小聲。

CD唱片的播放

• 初次使用時,請打開CD門,先取出"雷射頭保護紙片"。

將 功能選擇開關 切換至CD/MP3/USB功能,打開CD門,印刷面朝上放入CD光碟片(放入時必需正確在槽内),關上CD門。按一下 放音/暫停/USB▶Ⅱ 開始播放。要暫停播放時,按一下

|放音/暫停/USB▶Ⅱ|即可。按|■停止|,即可停止CD的播放。(遙控器也可播放)

搜尋特定樂曲

• 在CD/MP3/USB播放停止或播放中,想要搜尋特定歌曲時,輕按本機或遙控器的 前進▶1 或 後退◀ 即可找到您所要的曲目,按「放音/暫停/USB▶/III 開始播放。

搜尋特定歌曲片段

在CD播放狀態下,長按 前進▶ 或 後退 → 快轉至目前曲目您所要的時間片段。

重複播放

- 單曲重複播放:在CD/MP3/USB播放過程中,按前進▶1 或後退▶● 選擇欲重複播放的單曲曲目,再按一下播放模式 ,此時顯示幕顯示"℃"閃爍,即會重複播放同一首曲子直至使用者改變操作。
- 全部重複播放:在CD/MP3/USB播放過程中,按二下 播放模式 ,此時顯示幕顯示"♥¬"恆亮,此時 光碟所有曲子均將會重複不斷播放。
- 資料夾重複播放:在MP3/USB播放過程中,按三下 播放模式 ,此顯示幕顯示" ← FOLDER",即會在目前所在資料夾目錄重複播放。
- 隨機播放:在CD/MP3/USB播放過程中,連續按L播放模式」,此時顯示幕顯示"RDM",此時所有曲子均將會隨機播放。

功能操作

程序播放記憶

- 在CD停止狀態下,按一下 編輯程序 ,此時顯示幕顯示"P01"及"PR0G"閃爍, "P01"代表程序第一首,輕按 前進▶ 1 或 退後 ► 20首曲目。
- 在MP3/USB停止狀態下,按一下編輯程序,此時顯示幕顯示"P01"及"PR0G"閃爍,"P01"代表程序第一首,輕按前進▶I 或 退後 I◀ 選擇要的曲目號碼,也可按 目錄+/+10選曲 或 目錄-/-10選曲 (或按遙控器 +10MP3 或 -10MP3)增加或減少10首曲目數,或長按 目錄+/+10選曲 或 目錄-/-10選曲 往上或往下一個資料夾,按一下編輯程序確認,依此重複設定。一次最多可設定99首曲目。
- 設定完畢,按一下 放音/暫停/USB►II 即可開始播放,此時顯示幕上顯示"PROG"。

清除程序播放記憶

- 在程序播放記憶停止狀態下,按一下 停止■ ,即可清除程序播放記憶。
- 在CD/MP3停止狀態下,更換CD唱片或關閉電源,本機即會自動清除所有程序播放記憶曲目。

USB裝置功能

- 在CD/MP3/USB功能狀態下,將USB裝置(例:USB隨身碟或具有USB插頭的MP3隨身聽)插入USB插孔。
 此時仍在CD功能下,長按
 放音/暫停/USB►II
 切換至USB功能即可,其播放步驟如"CD/MP3播放操作"。
 注意事項
 - 因解碼晶片的功能不同,某些MP3隋身碟可能無法播放日不滴用USB隋身硬碟。

低音加強功能


● 按一下 | 低音加強 | ,即可產生強勁的低音;若再按一下,即可取消低音加強功能。

耳機的使用

- 將耳機插頭插入本機"耳機孔"即可(耳機插頭尺寸3.5φ)。當耳機插入時,喇叭自動關閉。卡帶操作
 - 錄音前須注意卡帶匣左上角防錄保護片不可被破壞。防止卡帶意外被重 覆錄音,可拆斷卡帶匣左上角防錄保護片,如果要恢復錄音使用時在原 處貼上膠帶即可進行錄音。(如圖一)

播放卡帶

將 功能選擇開關 切換至錄音帶功能。按 停止/退出■▲ 開啓卡帶門,放入想要播放的卡式音樂帶。關上卡帶門,按下 放音◀,開始播放。要暫停播放時,按下 暫停॥ 即可,要恢復播放時再按一次 暫停॥ 即可恢復播放功能。按下 停止/退出■▲ 即可停止播放。按 退後▶ 可快速倒帶,按 前進◀ 卡帶會快速前進。按 前進◀ 或 退後▶ 若卡帶已捲到底時,請務必按 停止/退出■▲ ,否則可能造成卡帶故障



錄音安全片

録音

- 將「功能選擇開關」切換至收音機功能,選擇收音機做錄音源。將「波段選擇開關」切換至調頻FM
 或調幅AM,用「選擇頻道鈕」選擇所要錄音的電台,放入空白錄音帶,按下「錄音●」即可開始錄音。
 要停止錄音按下「停止/退出■●」即可停止錄音或錄音帶旋轉至未端時會自動停止。
- 亦可選擇CD/USB做錄音源,也可利用CD程序編輯來做錄音源。將 功能選擇開關 切換至CD/MP3/USB 功能,選擇所要錄的歌曲,放入空白錄音帶,按下 錄音●即可開始錄音。依個人喜好可調整音量。要停止錄音按下 停止/退出■▲ 即可停止錄音或錄音帶旋轉至末端時會自動停止。


保養方法

- 機體外殼上的任何指紋、灰塵或污漬,僅用乾淨、柔軟的布沾微量的水擦拭即可, 不要使用任何清潔劑,如酒精、氨水、磨光劑或油蠟等用品,以免傷害機體外殼。
- 避免將機體或CD片等放置在炎熱、潮溼、雨淋或灰塵過多的場所。尤其放在陽光長期曝曬下的車中。
- CD門隨時保持關閉狀態。使用後,將CD片取出機體並放回保護盒中。
- 當擦拭碟片時,最好從中心朝外邊緣移動。勿使用苯、稀釋液、錄音帶清潔液或抗 靜電劑。
- 當CD無法播放時,有可能是雷射頭太髒所致。如果確認是雷射頭太髒,可使用清潔照相機的清潔工具清潔,如:橡膠吹氣噴嘴或專用拭紙,切記勿使用任何清潔劑擦拭,以免傷害雷射頭。注意:清潔時需小心,以免造成雷射頭損傷而無法播放。
 (人為的故障是無法獲得免費的維修)
- 為確保錄音和放音的品質,錄放音卡座平均使用15小時,便需維護清潔1次。

按下 ■▲ 打開卡匣,並按下 ◀ 然後使用棉花棒沾酒精或特製磁頭清

潔液輕輕擦拭壓帶輪(A)、磁頭(B)、消音頭(C)、轉動軸(D)。亦可用播放

清潔帶的方式清潔磁頭。



多 廢電池請回收

故障排除

- 系統不動作—
 - 。 電源插頭未插在插座上。
 - 。 電源開關末開啓。
- 主機無聲—
 - 。 音量旋鈕未開啓。
 - 功能按鍵選擇不正確。
 - 。 耳機插孔耳機未拔除。
- CD不動作—
 - 。 未選擇CD功能鍵。
 - 。 放入碟片不潔。
 - 。 雷射頭不潔。
 - 。 未在一個平坦表面。
- 收音接收不良—
 - 。 功能選擇未在RADIO。
 - 。 末正確選擇收音電台。
 - 。 頻率收訊不良,需轉動接收方向。
 - 。 在密閉空間内無法接收外界電波。

- TAPE不能播放—
 - 。 功能選擇不正常。
 - 。 卡帶未正確插入卡槽。
 - 。 卡帶門未關上。
 - 。 卡帶鬆懈或破裂。
- TAPE卡帶
 - 。 壓帶輪髒末清潔。
 - 。 録音帶本身不良。
 - 。 機器故障。
- USB裝置無法播放—
 - 。 有可能本機不支援此USB裝置。
 - 。 容量超過4G, 本機無法支援。
 - 。 切在CD狀態下。

有燒焦味或電池溫度過高-發生異常時,應立即拔除電源插頭。若在異常 狀態下繼續使用,易造成火災之發生。

請速與客服專線(02)8990-4440或就近經銷商洽詢。

關於售後服務

若發生故障,請立即停止使用,並將電源插頭拔除。若在故障狀態下繼續使用,或自行修理,均可能發生危險。

請在送修前對照故障排除方法P.11,先檢查清楚。

送修前,請先聯絡客服專線 (02)8990-4440,將產品型號及故障情形詳細說明,客服人員會協助處理。絕對不要自行拆開外殼進行修理。

冤責聲明

- 本機CD讀取機構,出廠時皆經標準測試,一般原廠CD讀取皆能正常讀取 ,對於消費者自行燒錄的CD片,本公司建議以最低燒錄整度來燒錄CD。
- 本手冊業經仔細檢查及檢對,但仍不排除文字拼寫及技術錯誤之可能, 若因錯誤導致與實機不符時,以實機為準,此種錯誤或疏漏不能當呈堂 的依,其將於新版予以修正。
- 本手冊之全部内容,本公司享有隨時修改之權力,且不另行通知。
- 本產品僅可使用在購買後的私人娛樂行為,請勿做任何違反著作權的用途。※本產品設計之安全使用年限為5年。

委製/進口商:旺德電通股份有限公司 售後服務專線:02-8990-4440 台北(02)8990-4440 台南(06)202-6536 台中(04)2380-0098 高雄(07)350-9091

Simple good life, Sampo

注意事項

SAMPO

- ※本家電產品使用於營利商業用時,其保證期限按保證書所載期限減半保固
- ※保證書内容購買日期末填寫或經塗改或與現物不符者,則失去保證書保證效力
- ※本產品售後服務委託售後服務商: 旺德電通股份有限公司 服務專線: (02) 8990-4440

如有下列情形之一者,雖在保證期間内亦不予免費優待

- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
- 因使用之過失或使用錯誤,以致商品故障或損毀
- 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀
- 安裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
- 故障之起因發生在機體以外者(如:錄影(音)帶,天線...等)